

INSTRUKTION PROGRAMMERING CIGARETTAUTOMAT

Författare: Lennart Flod
Datum: 2017-04-25
Version: Tekniker



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A	Allmänt	A1	Komma in i programmeringsmod	Kund	Servicetekniker
		A2	Programmeringsnivåer	X	X
B	Mode 1111	B1	GPRS/ETHERNET		X
			Denna funktion är för att sätta igång internet kommunikation.		
		B2	Konfigurations IP		X
C	Mode 5555	C1	LANGUAGE		X
			Denna funktion är till för att ändra språk i display till Svenska		
		C2	SERIENUMMER I CIGARETTAUTOMAT		X
		C3	NOLLSTÄLLNING AV CIGARETTAUTOMAT		X
D	Inget Mode	D1	TESTA ALLA MOTORER		X
		D2	NOLLSTÄLLA EN MOTOR		X

Instruktion

A Allmänt

Programmering av systemet basfunktioner görs i Cigarettautomaten med hjälp av tangentbordet som sitter under displayen på vänstersida högst upp på framsidan av automaten.

Knappar är inte märkta men de ska användas som nedan skiss.



A1 Komma in i programmeringsmod

För att komma in i programmeringsmod och att kunna bekräfta används två olika knappar på insidan av dörren bakom displayen med tangentbord.

1. På och av knapp sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG.**
2. Bekräfta knappen sitter på plåtlådan bakom displayen, kallas **BEKRÄFTA.**

A2 Programmeringsnivåer

För att komma in i programmeringsmod och att kunna bekräfta används två olika knappar på insidan av dörren bakom displayen med tangentbord.

1. På och av knapp sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG.**
2. Bekräfta knappen sitter på plåtlådan bakom displayen, kallas **BEKRÄFTA.**

B Mode 1111

B1 GPRS/ETHERNET

Denna funktion är för att sätta igång internet kommunikation.

Gör så här:

1. Tryck på, knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.
2. Tryck på, # gå till option 00.10 och tryck #.
3. Nu står det PASSWORD i displayen tryck ENTER.
4. Skriv in 1111 och tryck på Bekräfta knappen som sitter på plåtlådan bakom displayen.
5. Stega upp med SELECT knappen tills det står 00.28 not use modem i displayen tryck **BEKRÄFTA** 2ggr till det står 20.28 GPRS/ETHERNET i displayen.
6. Tryck på, På och av knapp sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.

B2 Konfigurations IP

Gör så här:

1. Tryck på, knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**
2. Tryck på, # gå till option 00.10 och tryck #.
3. Nu står det PASSWORD i displayen tryck ENTER.
4. Skriv in 1111 och tryck på Bekräfta knappen som sitter på plåtlådan bakom displayen.
5. Stega upp med SELECT knappen tills det står 00.xx Configuration IP i displayen tryck tryck pil höger skriv in 82.194.94.90 tryck pil upp.
6. Tryck på, På och av knapp sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.

C Mode 5555

C1 LANGUAGE

Denna funktion är för att ändra språk till Svenska i automaten.

Gör så här:

1. Tryck på, knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.
2. Tryck på, # gå till option 00.10 och tryck #.
3. Nu står det PASSWORD i displayen tryck ENTER.
4. Skriv in 5555 och tryck på Bekräfta knappen som sitter på plåtlådan bakom displayen.
5. Stega upp med SELECT knappen tills det står 00.28 LANGUAGE i displayen och tryck ENTER.
6. Stega med SELECT knappen till det står SWEDISH i displayen och tryck på **BEKRÄFTA** knappen som sitter på plåtlådan bakom displayen.
7. Tryck på, På och av knapp sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.

C2 SERIENUMMER I CIGARETTAUTOMAT



Denna funktion är för ändra eller skriva in nytt serienummer i automaten.

Gör så här:

1. Tryck på, knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.
2. Tryck på, # gå till option 00.10 och tryck #.
3. Nu står det PASSWORD i displayen tryck ENTER.
4. Skriv in 5555 och tryck på Bekräfta knappen som sitter på plåtlådan bakom displayen.
5. Stega upp med SELECT knappen tills det står 02.29 SERIAL NUMBER i displayen och tryck ENTER.
6. Skriv in serienummer för automaten och tryck på **BEKRÄFTA** knappen som sitter på plåtlådan bakom displayen.
7. Tryck på, På och av knapp sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.

C3 NOLLSTÄLLNING AV CIGARETTAUTOMAT

Denna funktion är för nollställa cigarettautomaten. OBS! Om snusautomat finns se till att den är ansluten till cigarettautomaten.

Gör så här:

1. Tryck på, knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.
2. Tryck på, # gå till option 00.10 och tryck #.
3. Nu står det PASSWORD i displayen tryck pil höger.
4. Skriv in 5555 och tryck på Bekräfta knappen som sitter på plåtlådan bakom displayen.
5. Stega upp med SELECT knappen tills det står 00.30 RESET MACHINE i displayen och tryck pil höger.
6. Stega med SELECT knappen till det står SVENSKA i displayen och tryck på **BEKRÄFTA** knappen som sitter på plåtlådan bakom displayen. När allt är klart så står det FINISH RST. MACH. 00.30 (blinker) i displayen.
7. Tryck på, På och av knapp sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.
8. Efter nollställning är det viktigt att ställa in GPRS/ETHERNET igen även att det ser ut som att den är inställd, gå till punkt B1 och gör enligt instruktionen.

D Inget mode

D1 TESTA ALLA MOTORER

Denna funktion är till för att kontrollera att alla motorer finns med i hårdvaran d.v.s. Cigarett och Snusautomat som för det mesta har 91st motorer tillsammans.

Gör så här:

1. Tryck på, knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.
2. Tryck på PIL uppåt tills det står MOVE MOTORS i displayen och tryck #.
3. Håll in * och skriv in motornummer.
4. Släpp knapp *.
5. Nu körs motorn och ställs i 0 läge.

6. Tryck på, På och av knapp sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.

D2 NOLLSTÄLLA EN MOTOR

Denna funktion är till för att nollställa en motorer som inte kan aktiveras i systemet eller att motorn endast har gjort en halv utmatning av en produkt.

Gör så här:

1. OBS! Lägg i ett par produkter i det felaktiga facket.
2. Tryck på knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.
3. Tryck på # gå till option 00.04 med PIL uppåt och tryck tills det står MOVE MOTORS i displayen och tryck #.
4. Håll in * och skriv in motornummer, sedan släpper du knappen *.
5. Nu körs motorn och ställs i startläge och aktiverar denna i systemet igen.
6. Tryck på PROG som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen.
7. Nu står det INFOGA STRECKKOD.

Cigarett motorer ska var konfigurerade som "NORMAL"

Snus motorer ska vara konfigurerade som "TANK"

Gör så här:

1. Tryck på knapp som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen, kallas **PROG**.
2. Tryck på # gå till option 00.04 med PIL uppåt och tryck tills det står MOVE MOTORS i displayen och tryck #.
3. Håll in * och skriv in motornummer, sedan släpper du knappen *.
4. Nu körs motorn och ställs i startläge och aktiverar denna i systemet igen.
5. I displayen står det "NORMAL eller TANK", tryck pil vänster.
6. Tryck på PROG som sitter på kretskortet i ett håll bakom displayen.
7. Nu står det INFOGA STRECKKOD.